

DADOS TÉCNICOS

Alimentação	20 - 60 Vcc / 18 - 48 Vca ou 90 - 240 Vca / 50 - 60 Hz (especificar)		
Consumo aproximado	3 VA		
Indicações	Temperatura: display à led's vermelhos de alto brilho. Umidade: leds verdes		
	Altura do dígito: 10 mm		
	Controles: leds vermelhos de alto brilho: acesos = saída energizada		
	Alarme: led vermelho de alto brilho: aceso = saída energizada		
Entradas	Temperatura: NTC / 103 AT-2 / 10K Ω a 25°C / β = 3435		
	Umidade: TSU (5Vcc, 0 a 100%)		
Escala	Temperatura: -40 a 110°C.		
	Umidade: 10 a 99%		
Precisão (à 25°C)	± 0,5% (da faixa do sensor selecionado) ± 1 dígito		
Compensação da temp. ambiente	Automática		
Ação de controle	PID com auto-tune ou ON-OFF com histerese ajustável (configurável)		
Ação do alarme 1	ON-OFF, com histerese ajustável configuráveis		
Saída de controle temperatura	Relé 5A 250 Vca		
Saída de controle umidade	Relé 5A 250 Vca		
Saída de alarme	Relé 5A 250 Vca		
Opc. p/ saída de controle temper.	Tensão 24 Vcc / 15 mA (SSR)		
Pré-seleção de alarme	Em toda extensão da escala programada		
Temperatura ambiente	De trabalho: 0 a + 50°C De armazenamento: -10 a + 65 °C		

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



DIMENSÕES







Rua Saparás, 196 - CEP 04255-110 - São Paulo SP Brasil - fone: (011) 6969-1600 - fax: (011) 6946-5220 E-mail: digimec@digimec.com.br - site: www.digimec.com.br

mec

Manual versão 10

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Controlador de temperatura e umidade tipo SMS-43

INTRODUÇÃO

O controlador microprocessado SMS-43 foi projetado pela Digimec para controle de temperatura e umidade relativa em processos que requeiram o controle simultâneo destas grandezas. A seqüência de operação é programada em fábrica e os parâmetros inseridos pelo operador ficam gravados em memória EEPROM. De construção robusta, compacta e design moderno são montados em caixas padronizadas de 72x72 mm para montagem frontal em painéis elétricos.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil programação pelas teclas frontais.
- Memória EEPROM
- Modo de controle: Aquecimento ou Resfriamento
- Off-set para correção de sensor.
- Umidificação.

- Desumidificação.
- Controle PID ou ON-OFF com histerese aiustável
- Saídas independentes para controles e alarme.
- Nível de segurança protegido por senha.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Umidificadores.
- Adegas.
- Climatizadores.

- Secadores.
- Câmaras de fermentação.

FUNÇÕES DO FRONTAL E DAS TECLAS



Display Temperatura: Leds vermelhos.

Ponto decimal:

Auto-tune.

Display UR:

Leds verdes.

Diminui o valor do parâmetro a ser ajustado. Se pressionado por mais de 5 seg estando em operação, inicia ou cancela AUTO-TUNE.

Aumenta o valor do parâmetro a ser ajustado.

4

1

FUNCIONAMENTO

O aparelho é fornecido com valores padrão pré ajustados em fábrica. Caso o controle não seja satisfatório proceda inicialmente, ao "auto-tune", para que o próprio aparelho efetue os cálculos de PID. Estes valores também podem ser aiustados manualmente.

Aiuste manual do controle PID: Quando os valores originalmente gravados, calculados e memorizados pelo "auto-tune" não surtem um bom resultado quanto à precisão e estabilização da temperatura, podemos alterar estes valores manualmente conforme tabela ao lado:

SINTOMA	SOLUÇÃO
BANDA PROPORCIONAL	•
RESPOSTA LENTA	DIMINUIR (bAnd)
ALTOS PICOS OU OSCILAÇÕES	AUMENTAR (bRod)
TEMPO INTEGRAL	
RESPOSTA LENTA	DIMINUIR (ביהל)
INSTABILIDADE OU OSCILAÇÕES	AUMENTAR (Ł 101)
TEMPO DERIVATIVO	
RESPOSTA LENTA OU OSCILAÇÕES	DIMINUIR (ŁdĒr)
ALTOS PICOS	AUMENTAR (ŁdEr)

CONTROLE ON - OFF: Para este tipo de controle devemos ajustar o valor da banda proporcional em 0 °C.

MODO DE PROGRAMAÇÃO

O aparelho entra automaticamente em operação decorridos 3 seg após sua energização. Durante este período inicial é mostrada a versão do software. Para acessar os parâmetros pressione e solte a tecla para que seiam apresentados na sequência. Os parâmetros são identificados por letras e os seus valores em algarismos, que se apresentam piscando. Para aiustar o valor deseiado pressione para aumentar ou para diminuir. Para memorizar o valor, passe para o parâmetro seguinte ou pressione a tecla . Alguns do parâmetros são fundamentais para adeguar o aparelho ao processo, assim, devem ser ajustados prioritariamente:

¿c - Tempo de ciclo: Para relés = 15 a 20 seg. Para relés de estado sólido: 1 a 3 seq.

LRLR - Tipo do alarme.

5EL - Bloqueio de acesso ao operador. Escolher a partir de que parâmetro se deseia bloquear o acesso do operador, a partir deste nível será necessário digitar a senha.

A Senha nadrão de fábrica é: III> III> III> III> III>

b. Quando o aparelho estiver bloqueado por senha o acesso aos parâmetros bloquea-dos só será possível após a introdução da senha depois do último parâmetro liberado.

TABELA DOS PARÂMETROS AJUSTÁVEIS

Menu	Descrição	Defaults *
sp.T°	Valor desejado da temperatura (-40 a 110°C)	0
ALAr.	Valor desejado de alarme	0
SP.un	Valor desejado de umidade (10 a 99%)	0
MAnu	Seleção manual x automático (MAnu ou Aut.)	Aut
CEnt.	Centralização de banda (1 a 100°C)	0
t.i	Tempo de integral (0 a 3600 seg)	120
t.d	Tempo derivado (0 a 900 seg)	30
tC	Tempo de ciclo (0 a 100 seg)	20
Modo	Modo de controle (aquecimento ou resfriamento - AQ.UE ou rESF.)	AO.UE
tALA	Tipo do alarme (conforme tabela)	01
hALA	Histerese do alarme em °C (0-99°C)	1
<u>h.uni .</u>	Histerese da umidade em % (1 a 20%)	1
<u>hi st</u>	Histerese do controle t° (só aparece se band=0)	1
Shi f	Deslocamento de off set para correção de sensor de temperatura	0
L.i nb	Limite baixo da faixa	-40
L.i nA	Limite alto da faixa	+110°C
SEL	Bloqueio de acesso ao operador	18
	Senha	1000 (401) (401)

FUNCÕES ESPECIAIS

AUTO-TUNE (AUTO-SINTONIA)

Para o bom funcionamento do seu equipamento é aconselhável se efetuar o procedimento de "auto-tune". Para iniciar o "auto-tune" proceder da seguinte maneira: a. Aiustar o set-point de temperatura deseiada.

- b. Aiustar o tempo de ciclo conforme saída de controle utilizada.
- c. Inibir a saída de alarme, para evitar que durante o procedimento de "auto-tune", interferências térmicas, refrigeração, ventoinhas, etc. influenciem no cálculo cor-
- d. Pressionar a tecla por mais de 5 seg. até o ponto decimal do 1º dígito começar a piscar. O controlador efetuará 3 ciclos de liga / desliga (ON-OFF), após o que lancará os novos valores calculados e apagará o ponto-decimal. Dependendo do processo, o "auto-tune" pode levar horas para ser finalizado. Para cancelar o "autotune". pressionar a tecla 🗓 por mais de 5 seq e quando o ponto decimal parar de piscar, indicará que o "auto-tune" foi cancelado.

GRAVAÇÃO DE SENHA

- a. Varrer todos os parâmetros com a tecla , até o parâmetro 5£ L b. Pressione e solte <u>a te</u>cla , e o display começará a piscar.
- c. Pressione a tecla , por mais de 5 seg até aparecer a indicação

d. Com uma sequência de 5 toques em qualquer das 4 teclas (🔤 💴 👔 📳), estará gravada a nova senha e acós o 5º toque o aparelho retornará automaticamente ao modo de operação.

AUTOMÁTICO X MANUAL

Quando houver necessidade de se interferir na saída de controle, como por exemplo, quando houver ruptura do sensor, utiliza-se a função automático x manual (malha aberta). Pressione a tecla 🖿 até o parâmetro Rubo e com mais um toque o display mostrará 0 (zero) piscando. Pressione então as teclas 🗐 🗓 digitando um valor compreendido entre 0 e 100 (%). Este valor fica piscando no display e é assumido imediatamente pela saída do aparelho, interferindo nos tempos da saída de controle, ligando-a e desligando-a em uma proporção fixa do parâmetro 🗠 (tempo de ciclo) e independe de qualquer outro parâmetro. Para voltar para automático pressione 🗓 até o 0 (zero). O aparelho assume o controle novamente

TABELA DOS TIPOS DE ALARMES













- OBS. 1. Os tipos de alarme 11, 12, 13, 14, 15 e 16 são idênticos respectivamente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém com a função inibicão: a saída permanecerá desligada até a temperatura ter atingido uma vez o set-point, após isto a saída dependerá das condições de alarme.
- OBS, 2. Os tipos de alarme 21, 22, 23, 24, 25 e 26 são idênticos respectivamente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém com memória; uma vez que a saída energizou, permanecerá assim até que o aparelho seja desligado.
- OBS. 3. Os tipos de alarme 31, 32, 33, 34, 35 e 36 são idênticos respectivamente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém com a função inibição e memória: a saída permanecerá desligada até a temperatura ter atingido uma vez o set-point, após isto a saída dependerá das condições de alarme, onde, uma vez energizada, permanecerá assim até que o aparelho seja desligado.

INDICAÇÃO DE ERROS

	CAUSA	SOLUÇÃO
	Sensor NTC em curto.	Substituir o sensor
	Valor acima da escala	
	Sensor NTC aberto.	Substituir o sensor
	Valor abaixo da escala	
α	Valor acima do limite alto LunA	Aumentar o valor ajustado em Ĺ ≀n Ĥ
טטטט	Valor abaixo do limite baixo 🕹 🗥 b	Aumentar o valor ajustado em L inb
	Sensor de UR aberto ou em curto.	

Nota: Se vier a indicar err (erro) acione gualquer tecla para apagar. Caso contrário entre em contato com nossa Eng. de Aplicações.